

APN einrichten: Fairphone FP4

Erkanntes Gerät: Fairphone FP4 mit Android. Der Screenshot zeigt bereits die Bearbeitung eines Zugangspunktes.

Verwendete SolNet-Mobile-APN-Werte

Feld	Wert
Name	solnet (sichtbar im Screenshot)
APN	solnet (sichtbar im Screenshot)
MCC	228
MNC	72
APN-Typ	default, supl, ia (sichtbar im Screenshot)
APN-Protokoll	IPv4/IPv6 (sichtbar im Screenshot)
Roaming-Protokoll	IPv4/IPv6

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Öffnen Sie auf dem Fairphone die Einstellungen.
2. Gehen Sie zu Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz > Zugangspunkte.
3. Öffnen Sie den SolNet-Zugangspunkt oder erstellen Sie einen neuen Zugangspunkt.
4. Tragen Sie die Werte aus der Tabelle ein. Lassen Sie Felder wie Proxy, Port, Nutzernamen, Passwort und Server leer, wenn sie nicht benötigt werden.
5. Prüfen Sie besonders Name, APN, MCC, MNC, APN-Typ und die Protokolle.
6. Tippen Sie oben rechts auf Speichern.
7. Wählen Sie den gespeicherten SolNet-Zugangspunkt aus und starten Sie mobile Daten bei Bedarf neu.

Hinweis zu Abweichungen

Die Referenz nennt den APN-Typ als default,ia,supl. Im Screenshot ist default, supl, ia sichtbar. Da sichtbare Screenshot-Daten Vorrang haben, wird in dieser Anleitung die sichtbare Reihenfolge verwendet. Der Fairphone-Menüpfad stammt aus der SolNet-Referenz; je nach Android-Version können einzelne Menübezeichnungen leicht abweichen.